

Alpha 215

zum
Aufschrauben
und Einbetonieren

Fundamentplan

Befestigung HS+AS	Typbreite = Sperrbalken- länge	Typbreite = Sperrbalken- länge			
		A	B	D	F
Aufschraubplatte	2000	1773	2238	1993	4296
Aufschraubplatte	2500	2273	2738	2493	5296
Aufschraubplatte	3000	2773	3238	2993	6296
Aufschraubplatte	3500	3273	3738	3493	7296
Aufschraubplatte	4000	3773	4238	3993	8296
Aufschraubplatte	4500	4273	4738	4493	9296
Aufschraubplatte	5000	4773	5238	4993	10296
Aufschraubplatte	5500	5273	5738	5493	11296
Aufschraubplatte	6000	5773	6238	5993	12296
Aufschraubplatte	6500	6273	6738	6493	13296
Aufschraubplatte	7000	6773	7238	6993	14296
Aufschraubplatte	7500	7273	7738	7493	15296
Aufschraubplatte	8000	7773	8238	7993	16296
Einbetonieren	2000	1900	2173	1993	4296
Einbetonieren	2500	2400	2673	2493	5296
Einbetonieren	3000	2900	3173	2993	6296
Einbetonieren	3500	3400	3673	3493	7296
Einbetonieren	4000	3900	4173	3993	8296
Einbetonieren	4500	4400	4673	4493	9296
Einbetonieren	5000	4900	5173	4993	10296
Einbetonieren	5500	5400	5673	5493	11296
Einbetonieren	6000	5900	6173	5993	12296
Einbetonieren	6500	6400	6673	6493	13296
Einbetonieren	7000	6900	7173	6993	14296
Einbetonieren	7500	7400	7673	7493	15296
Einbetonieren	8000	7900	8173	7993	16296

