

# Montageanleitung



Anlegen



Vorbohren



Nachbohren



Drehstiftnägel setzen



und einschlagen

**Wichtig:** Befestigung mit Drehstiftnagel  
keine abgenutzten Bohrer verwenden  
Bohrlochdurchmesser darf nicht weniger als 6 mm sein